




corsair.com/downloads

K70 RGB MK.2



K70 RGB MK.2

LOW PROFILE MECHANICAL GAMING KEYBOARD



WEB: corsair.com

PHONE: (888) 222-4346

SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog

FORUM: forum.corsair.com

YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2018 CORSAIR COMPONENTS, INC. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured. 49-001722 AB





ИНСТРУКЦІЯ

НАСТРОЙКА КЛАВИАТУРЫ


- > Включите компьютер.
- > Подсоедините USB-разъем клавиатуры к одному порту USB 3.0.
- > Чтобы воспользоваться сквозным портом USB 2.0 на клавиатуре, подсоедините сквозной USB-разъем к одному порту USB 2.0 или 3.0.
- > Скачайте ПО iCUE с веб-сайта www.corsair.com/downloads.
- > Запустите программу установки.
- > Следуйте инструкциям по установке.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С ОБОРУДОВАНИЯ

В 8MB встроенной памяти, выделенной для трех профилей, хранятся настройки сложных действий или пользовательской подсветки, которые впоследствии могут быть выполнены без дополнительного программного обеспечения. С помощью программного обеспечения iCUE можно создавать сложные макросы и настраивать эффекты подсветки, переназначать клавиши, а также сохранять эти настройки в память. Для перехода по сохраненным встроенным профилям используйте клавишу переключения профиля.

ПРОФИЛЬ 1	ПРОФИЛЬ 2	ПРОФИЛЬ 3
СПИРАЛЬНАЯ РАДУГА	ДОЖДЬ	РАДУЖНАЯ ВОЛНА

ЗНАКОМСТВО С КЛАВИАТУРОЙ



A — КЛАВИША ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПРОФИЛЯ

B — КЛАВИША ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ

C — ОТКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИШИ WINDOWS

D — СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КЛАВИШИ NUM LOCK

E — СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КЛАВИШИ CAPS LOCK

F — СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КЛАВИШИ SCROLL LOCK

G — КЛАВИША ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА

H — РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ

I — СПЕЦИАЛЬНЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛАВИШИ

J — СКВОЗНОЙ ПОРТ USB 2.0

K — USB-РАЗЪЕМ КЛАВИАТУРЫ

L — СКВОЗНОЙ USB-РАЗЪЕМ

